BIOS 出荷時設定

本製品の BIOS 設定は、出荷時に本紙の通り設定しています。BIOS 設定が必要な場合は、 パソコンの電源投入直後にキーボードの「Delete」キーを押してください。

OSの再インストールを行う場合は、BIOS設定を工場出荷の設定に戻してから行ってください。

Step 1

工場出荷の BIOS 設定に戻すには、BIOS 設定画面上で「Restore User Defaults」を実行 します。(BIOS-9 ページ参照)

POINT

お客様が「Save as User Defaults」を一度でも行っていますと、 お客様が設定された BIOS 設定に戻ります。

工場出荷の BIOS 設定により近い状態へ戻すには、「Restore Optimized Defaults」を実行します。(BIOS-9 ページ参照) 「Restore User Defaults」あるいは「Restore Optimized Defaults」の項目に移動し、「Enter」キーを押下すると、メッセージが表示されます。「Yes」を選択して「Enter」キーを押下して、出荷時状態、あるいは出荷時により近い状態に設定します。

次に、次ページ以降の通り、文字を反転している箇所を変更します。変更方法は、矢印キーでカーソルを移動し、「Enter」キーで選択あるいは確定させます。

POINT

BIOS 設定画面の操作方法の概略が、設定中の画面右にも表示されています。 それらもご参照願います。

■ Step 2

選択メニューや変更する項目へ、矢印キーでカーソルを移動し、「Enter」キーを押します。 また、項目には変更できない箇所もあります。

POINT

▶ 印の部分は、「Enter」キーを押すことにより、より詳細な項目が表示されます。 変更の必要が無い項目については、詳細項目あるいは詳細内容の掲載を省略して います。また一部の設定項目やその詳細項目内容が表示されない場合や、項目が 追加される場合があります。これは接続(実装)部品の自動判断機能による仕様制 限であり、異常ではありません。

■ Step 3

最後に設定を保存します。「Save Changes and Exit」の項目に移動し、「Enter」キーを押下すると、メッセージが表示されます。「Yes」を選択して「Enter」キーを押下して、設定を保存します。

特別な指示による変更以外で、出荷時状態から変更され、それによる不具合が生じましても、 責任を負いかねます。ご了承ください。

		•	
IN/I	2	н	n
IIVI	a	Т	11

	System Date System Time	[aaa M [HH :	M / DD / YYYY MM : SS]	時刻と日付を入力	します。
	Supermicro X11SAE Version Build Date	X. X XX/XX/	/XXXX		
	Memory Information Fotal Memory	xxxx N	ΙB		
I	Memory Speed	2133 M	ſHz		
Ad	vanced				
	Boot Feature Boot Feature Quiet Boot AddOn ROM Display Mode Bootup NumLock State Wait For "F1" If Error INT19 Trap Response Re-try Boot Install Windows 7 USB Su	upport	[Enabled] [Force BIOS] [On] [Enabled] [Immediate] [Disabled] [Disabled]	— カスタム仕様によ	たります。
	Power Configuration Watch Dog Function Power Button Function Restore on AC Power Los	S	[Disabled] [Instant Off] [<mark>Last State</mark>] -		- ※1

※1: 電源投入方法の設定

[Stay Off]	前面の電源スイッチで電源投入します。
[Power On]	背面の電源スイッチ、あるいは
	背面の電源スイッチがオンの状態で AC ブレーカなどで
	電源投入することができます。
[Last State]	Stay Offと Power On のどちらの状態も有しており、電源
	切断方法に応じて、次回の電源投入方法が決まります。

```
Advanced
             <前ページから続く>
CPU Configuration
  CPU Configuration
     Intel(R) Core(TM) i7-6700 CPU @ 3.40GHz ---- カスタム仕様によります。
     CPU Signature
                                      XXXXX
    Microcode Patch
                                      хх
     Max CPU Soeed
                                      3400 MHz
    Min CPU Speed
                                      800 MHz
    CPU Speed
                                      3400 MHz
    Processor Cores
                                      Х
    Hyper Threading Technology
                                      Supported
     Intel VT-X Technology
                                      Supported
     Intel SMX Technology
                                      XXXXX
     64-bit
                                      Supported
                                        •
    Hyper-Threading
                                      [Enabled]
     Active Processor Cores
                                      [A]]]
     Intel Virtualization Technology
                                      [Enabled]
    Hardware Prefetcher
                                      [Enabled]
    Adjacent Cache Line Prefetch
                                      [Enabled]
    CPU AES
                                      [Enabled]
     Boot perfomance Mode
                                      [Max Non-Turb Per..]
    Hardware P-States (HWP)
                                      [Disabled]
     Intel(R) SpeedStep(tm)
                                       [Disabled] - [Disabled] に設定します。
     CPU C-States
                                       [Disabled] - [Disabled] に設定します。
    ► CPU Thermal Configuration
```



ご注意

 カスタム仕様により、表示されない項目があったり、表示される数値などが 変わります。また、ここに記載のない項目が追加表示される場合があります。

► Chips	set Configuration		
Chip	set Configuration		
►Svs	stem Agent (SA) Configuration		
Sy	stem Agent (SA) Configuratio	n	
	SA PCIe Code Version	XXX	
'	VT-d	Supported	
	VT-d	[Enabled]	
	SW Guard Extensions (SGX)	Software Controlled -	— *
	Select Owner EPOCH Input type	[No Change in Owne]-	٦
	PRMRR Size	[INVALID PRMRR]	
	eDRAM Mode	[eDRAM HW Mode]	
	Graphics Configuration		
	DMI/OPI Configuration		
	PEG Port Configuration		
	Memory Configuration		
	GT - Power Management Control		

₩2:	—般に、[Software Control	led] に設定しま	す。
	[Software Controlled] が表示さ	されない場合は、	お使いの Windows に合わせ
	て設定します。		
	Windows 7 の場合	[Disabled] [こ設定します。

Windows 7 の場合	[Disabled] に設定します。
Windows 8.1、10 の場合	[Enabled] に設定します。

※ 2a: カスタム仕様により表示されない場合があります。
 SW Guard Extensions (SGX) 項を変更することで、自動的に設定される項目もあります。

ご注意

 ・カスタム仕様により、表示されない項目があったり、ここに記載のない項目 が追加表示される場合があります。



- ※3: PCI Express スロットや PCI スロットに接続した拡張ボードとの、整合性や調 整を行うことができる項目です。通常は、設定の必要がありませんが、動作 異常を繰り返すような状態がございましたら、拡張ボードに合わせた設定を 行ってください。
- ※4: 接続しているドライブの型番や装置名が表示されます。カスタマイズにより、 表示されない場合もあります。

Advanced <前ページから続く>		
► Super IO Configuration		
Super IO Configuration		
Super IO Configuration		
Super IO Chip	NCT6776	
► Serial Port 1		— ※ 5
► PCH-FW Configuration ► AMT Configuration		
 Serial Port Console Redirection 	ı	
► ACPI Configuration		
ACPI Configuration		
ACPI Settings		
Enable ACPI Auto Configuration	[Disabled]	
Enabled Hibernation	[Enabled]	
ACPI Sleep State	S3 (Suspend to RAM)	- * 6
High Precision Timer	[Enabled]	
WHEA Support	[Enabled]	
► H/W Monitor		
► ISCSI Configuration		

- ※ 5: シリアル (COM) ポートの、IRQ を変更するなどの設定が可能です。
 物理的なシリアル (COM) ポートの有無に関わらず有効 (Enabled) ですが、
 不要であれば無効 (Disabled) へ変更できます。
- ※6: 省電力方法を設定します。(スリープステート設定) ご使用状況に合わせて切り替えます。省電力設定に未対応のアプリケーショ ンや増設機器があれば、[Suspend Disabled](無効)へ設定します。

ご注意

 ・カスタム仕様により、表示されない項目があったり、ここに記載のない項目 が追加表示される場合があります。

S51

Windows 7 の場合

Boot

Boot Configuration

Boot Mode Select	t	[DUAL]	[LEGACY] に設定し ます。
FIXED BOOT ORDER	R Priorities		
Dual Boot Order	#1	UEFI CD/DVD	
Dual Boot Order	#2	UEFI Hard Disk:Wi	
Dual Boot Order	#3	[<mark>XXXX</mark>]	起動ドライブの優先
Dual Boot Order	#4	[XXXX]	順位を設定します。
Dual Boot Order	#5	[XXXX]	₩ 7
Dual Boot Order	#6	[XXXX]	
Dual Boot Order	#7	[XXXX]	
Dual Boot Order	#8		
Dual Boot Order	#9	[XXXX]	
Dual Boot Order	#10	[XXXX]	
Dual Boot Order	#11	[XXXX]	
Dual Boot Order	#12	[XXXX]	
Dual Boot Order	#13	[XXXX]	

※ 7: Windows 7 の場合

出荷状態から変更する必要はありません。未接続ドライブが含まれて いる場合には、以降のドライブを繰り上げます。

- #1 USB Removabled (USB-DVD などが該当します)
- #2 CD/DVD (内蔵の光学ドライブが該当します)
- #3 Hard Disk / SSD (内蔵の HDD や SSD が該当します)

Windows 8.1、10 の場合

出荷状態から変更する必要はありません。未接続ドライブが含まれて いる場合には、以降のドライブを繰り上げます。

- #1
 UEFI USB Removabled
 (USB-DVD などが該当します)もしくは

 UEFI CD/DVD
 (内蔵の光学ドライブが該当します)
- #2 UEFI Hard Disk :Windows Boot Manager

(内蔵の HDD や SSD が該当します)

#3 以降は設定不要です。

	「Boot Mode Select」項を Windows 7 用に [LEGACY] 設定したとき FIXED BOOT ORDER Priorities 行以降の表示が変わります。 Windows 7 用 [LEGACY] 設定時 「Legacy Boot Order #x」 それ以外の [DUAL] 設定時 「Dual Boot Order #x」	
Boot <	〔前ページから続く>	
Dual B Dual B	Boot Order #14 [XXXX] Boot Order #15 [XXXX]	
►Hard D ►UEFI H -	visk Drive BBS Priorities Ward Disk Drive BBS Priorities	- ※8 - ※8a

※8: Windows 7 の場合

例えばハードディスクドライブを二台接続している場合には、どのハードディ スクドライブを優先させるか、この項目の中で設定します。 接続している補助記憶装置が無いなどのカスタマイズ仕様では、これらの 項目が表示されない場合があります。

Windows 8.1、10 の場合

※8の行では設定しません。Windows をインストールしたドライブを起動設 定するには、すぐ下の行(※8a)の UEFI Hard Disk Drive BBS Priorities で、どのドライブを優先させるか設定します。



ご注意

・「Hard Disk Drive BBS Priorities」や「UEFI Hard Disk Drive BBS Priorities」以 外の項目が表示される場合があります。

Save & Exit

Save Options Discard Change and Exit Save Changes and Reset		※ 9
Save Changes Discard Changes		
Default Options Restore Optimized Defaults Save as User Defaults Restore User Defaults	; ;	※ 10 ※ 11 ※ 12
Boot Override XXXXXXXXX		

※9: 設定保存

「Save Changes and Reset」を行うことにより、その状態を保存します。 「Save Changes and Reset」の項目に移動し、「Enter」キーを押下します。 メッセージが表示されますので、「Yes」を選択して「Enter」キーを押下す ると設定を保存し、再起動します。

※10: 出荷時設定

「Restore Optimized Defaults」を行うことにより、工場出荷時により近い状態 へ設定されます。「Restore Optimized Defaults」の項目に移動し、「Enter」 キーを押下します。メッセージが表示されますので、「Yes」を選択して「Enter」 キーを押下すると出荷時により近い状態に設定できます。

※11: ユーザー設定保存

「Save as User Defaults」を行うことにより、出荷時以外の変更設定した状態 を「あたかも工場出荷時の設定のように」保存します。「Save as User Defaults」の項目に移動し、「Enter」キーを押下します。メッセージが表示さ れますので、「Ok」を選択して「Enter」キーを押下すると設定を保存します。

※12: ユーザー設定 「ユーザー設定保存」済みであれば、「Restore User Defaults」を行うことにより、 そのときの状態へ設定されます。「Restore User Defaults」の項目に移動し、 「Enter」キーを押下します。メッセージが表示されますので、「Yes」を選択 して「Enter」キーを押下すると、「ユーザー設定保存」状態にできます。

ユーザーズマニュアル補足

S51 シリーズ

1. 製品前面の電源表示ランプ

本製品の電源が OFF(切)の場合にも、電源表示ランプが点灯することがあります。

はじめてお使いになる場合で、電源コードを接続し、メイン電源スイッチを ON(入) したときに点灯します。点灯しますが、電源は OFF(切)のままです。



Windows による正常なシャットダウンを行うことで消灯します。 以降、電源スイッチを ON(入) するまで消灯します。

メイン電源スイッチが OFF(切)では消灯します。

電源投入方法をメイン電源スイッチ(など)によって制御している場合、 電源が OFF(切)の状態で点灯することはありません。 (BIOS-2 ページ参照)

2. 製品背面側のコネクタ



A: USB 3.1 port	USB 3.1 対応機器を接続できます。
B : DVI-D port	DVI デジタルモニターを接続できます。
	アナログ信号を出力しません。
C : HDMI port	HDMI モニターを接続できます。
D : Displayport	Displayport モニターを接続できます。
E : USB 3.0 port	USB 3.0 対応機器を接続できます。
F: LAN port	1 GbpsのGigabit Ethernet ポートです。
G : USB 2.0 port	USB 2.0 対応機器を接続できます。
H: HD Audio Jack	SPDIF Out
I: HD Audio Jack	Surround Out
J : HD Audio Jack	Center/LFE Out
K: HD Audio Jack	Mic In
L: HD Audio Jack	Line Out
M: HD Audio Jack	Line In



ご注意

・DVI-D port はアナログ信号を出力しません。 DVI-D port のコネクタ形状が DVI-I に似通っていますが、アナログ信号を 出力しないため、アナログモニターを接続したとしても、アナログモニター が表示することはありません。

・キーボードやマウスは、USB 2.0 ポート(G) へ接続します。あるいは、製 品前面の USB 2.0 ポートに接続します。

3. 製品内部のコネクタ



- N: USB 3.0 port USB 3.0 対応機器を接続できます。
- **O**: USB 3.0 port USB 3.0 対応機器を接続できます。
- **P**: Serial port (COM 1)

シリアル (COM) ポート (RS-232C) ケーブルを接続できます。 Q: Serial port (COM 2)

シリアル (COM) ポート (RS-232C) ケーブルを接続できます。

ご注意

- ・N コネクタと O コネクタは、同じ形状で同じ機能です。
- ・P コネクタと Q コネクタは、同じ形状で同じ機能です。よく似た形状の コネクタがこれら以外に幾つも有ります。
- PCI Express x16 スロットを16レーンで使用するとき、PCI Express x8 スロットをお使いいただけません。PCI Express x8 スロットを8レーンで使用するとき、PCI Express x16 スロットは8レーンに制限されます。