BIOS 出荷時設定

BIOS 設定を工場出荷時状態に戻す必要がある場合は、本書の手順に従って作業を おこなってください。BIOS 設定を変更されていない場合は、本書の作業は必要あ りません。

BIOS 出荷時設定は以下の手順でおこないます。



A) BIOS の Setup Utility を起動する。

パソコン起動時、またはリスタート時に「Delete」キーを何度か押してください。 「Aptio Setup Utility」が起動します。

- ※ 押すタイミングによっては「Aptio Setup Utility」が起動しない場合があります。 その場合は、いったんコンピュータをリセットして再度実行してください。OS が 起動してしまった場合は、OS から再起動してください。
- B) BIOS 設定をデフォルトに戻す

BIOS の Setup Utility 画面が表示されましたら「→」キーで「Save & Exit」タブ に移動します。次に「↓」キーで「Load Defaults Settings」を選択し、「Enter」キー を押します。 「Load Optimized Defaults?」と表示されますので「Yes」を選択後「Enter」キー を押します。BIOS 設定がクリアされ、デフォルトの状態になります。

デフォルト設定後、再び「←」キーで「Main」タブに移動して、手動による設定を おこないます。設定方法と設定箇所については次ページからの説明をご参照願いま す。

BIOS出荷時設定

C) 工場出荷時状態に再設定

各項目の手動設定をおこないます。 本書は再設定が必要な項目のみを記載しています。 本文中 ▶ 印の部分は、「Enter」キーを押すことにより、詳細項目が表示されること を表しています。また文字が反転した項目が、設定をする項目です。

※【操作方法】

- ・「←」「→」「↓」キーで変更箇所へ移動。
- ・時間設定は「Tab」キーで年月日、時分秒を移動して「+」「-」キーで数値変更。
- ・設定を変更する場合は、変更したい項目へ移動して「Enter」キーを押すと、詳細 が表示されますので「↑」「↓」キーで選択後「Enter」キーを押して確定。

【Main】メニューの設定

Main Adv	anced Chips	set Securi	ty Boot	Save & Exit	
BIOS Information BOXER-6639 R1.1 (B639AM11)(09/26/2016) ※ 1					
BIOS Vendor Compliancy	American Megati UEFI 2.4; PI 1.	rends .3			
System Date	現在の日付	<u> </u>			
System Time	現在の時間	※ 2			
Access Level	Administrator				

※1:BIOSのバージョンにより表記が異なる場合があります。
※2:CMOSクリア、バッテリー交換後に設定が必要です。

Main Advanced Chips	set Security Boot Save & Exit
Power Management	
Power Mode	[ATX Type]
Restore AC Power Loss	[Always Off] ※ 3
Wake Events	
RIC wake system from S5	[Disabled]

【Advanced > Power Management】メニューの設定

※3: AC 通電時に、自動で起動させたい場合は [Always On] に設定します。

【Boot】メニューの設定

※ Windows8. 1&10 搭載機種は【5 ページ】をご参照願います。

Main	Advanced	Chipset	Security	Boot	Save & Exit
Boot Config	guration	[Fn	ahled]		
Launch PXE	ROM	[Di	sabled]		
Boot Optic Boot Opito	on Priorities on #1	[<mark>P0</mark>	:2.5 インチド	゙ライブ	型番
Hard Drive	e BBS Prioriti	es			

(1)「Boot Option #1」を選択して Enter キーを押します。
表示されたウインドウから「PO: 2.5インチドライブ型番」を選択して
Enter キーを押します。

※工場出荷時と異なる設定をすると、0Sが起動しなくなります。※機種により起動順番が異なる場合があります。※接続したドライブの状況により、上記の表示内容と異なる場合があります。

【Boot】メニューの設定 : Windows 8.1&10 搭載機種

Main	Advanced	Chipset	Security	Boot	Save	& Exit
Boot Confi	guration					
Quiet Boo	t	[Er	nabled]			
Launch PX	E ROM	[Di	sabled]			
Boot Opti	on Priorities					
Boot Opit	on #1	E <mark>W</mark> i	indows Boot Ma	nager		
		(PC): 2.5インチド	゙ライブ	型番)]	
Boot Opit	on #2	[P(): 2.5インチド	゙ライブ፤	型番]	
Hard Driv	e BBS Priorit	ies				

 (1)「Boot Option #1」を選択してEnter キーを押します。
表示されたウインドウから
「Windows Boot Manager(PO: 2.5インチドライブ型番)」を選択して Enter キーを押します。

※工場出荷時と異なる設定をすると、0Sが起動しなくなります。※機種により起動順番が異なる場合があります。※接続したドライブの状況により、上記の表示内容と異なる場合があります。

D) 設定状態をセーブして終了

設定終了後、再び「Save & Exit」タブに移動してください。

「Save Changes and Exit」を選択し、「Enter」キーを押してください。 「Save configuration and reset?」と表示されましたら「Yes」を選択して「Enter」キー を押してください。設定した内容が反映された状態でコンピュータが再起動します。