BIOS 設定を工場出荷状態に戻す必要がある場合は、本書の手順に従って作業をお こなってください。BIOS 設定を変更されていない場合は、本書の作業は必要あり ません。

BIOS 出荷時設定は以下の手順でおこないます。



A) BIOS の Setup Utility を起動する。

- 1)本製品を起動します。 右図の画面が表示されますが、何もせずに待ちます。
   ※初回通電時は、1分弱程度表示されます。
   メイン電源を切らなければ2回目からは 20秒程度の表示になります。
   2)"ピッピッピッピー、ピッ!"とブザーが鳴り、 再度右図の画面が表示されるので、 [Delete] キーを何回か押します。 画面の左下にEntering Setup,,, と 表示されたら、そのまま待ちます。
   Entering Setup...
- ※押すタイミングによっては「Setup Utility」が起動しない場合があります。その場合は、いったんコンピュータをリセットして再度実行してください。OSが起動してしまった場合は、 OSから再起動してください。

B) BIOS 設定をデフォルトに戻す

BIOS の Setup Utility 画面が表示されたら「→」キーで「Save & Exit」タブに移動します。次に「↓」キーで「Restore Optimize Defaults」を選び、「Enter」キーを押します。「Load Optimized Defaults?」と表示されますので「Yes」を選択後「Enter」キーを押します。BIOS 設定がクリアされ、デフォルトの状態になります。

デフォルト設定後、再び「←」キーで「Main」タブに移動して、手動による設定を おこないます。設定方法と設定箇所については次ページからの説明をご参照願いま す。

C) 工場出荷時状態に再設定

各項目の手動設定をおこないます。 本書は再設定が必要な項目のみを記載しています。 本文中 ▶ 印の部分は、「Enter」キーを押すことにより、詳細項目が表示されること を表しています。また文字が反転した項目が、設定をする項目です。

- ※【操作方法】
  - ・「←」「→」「↓」「↓」キーで変更箇所へ移動。
  - ・時間設定は「Tab」キーで年月日、時分秒を移動して「+」「-」キーで数値変更。
  - ・設定を変更する場合は、変更したい項目へ移動して「Enter」キーを押すと、詳細 が表示されるので「↑」「↓」キーで選択後「Enter」キーを押して確定。

ご注意:本マニュアルの設定内容は、機種により異なる場合があります。

【Main】メニューの設定

[Main Advanced E	vent logs	IPMI Securit	y Boot	Save & Exit
System Date System Time		【本日の日 【現在の時	付】 刻】	
Supermicro X1SPW-TF BIOS Version Build Date CPLD Version		3. 4 10/30/2020 02. B1. 0B	) *1	
Memory Information Total Memory		8192 MB	<b>※</b> 2	

※1:BIOSのリビジョンにより表記が異なる場合があります。※2:搭載するメモリ容量により数値が異なります。

[ Main Advanced Event logs IP	MI Security Boot Save & Exit		
Quiet Boot	[Enabled]		
Option ROM Messages	[Force BIOS]		
Bootup NumLock State	[On]		
Wait For ''F1'' If Error	[Enabled]		
Int 19 Trap Response	[Immediate]		
Re-try Boot	[Disabled]		
Install Windows 7 USB Support	[Disabled]		
Port 61hBit-4 Eulation [Disabled]			
Power Configuration			
Watch Dog Function	[Disabled]		
Restore on AC Power Loss	[Last State] 💥3		
Power Button Function	[Instant Off]		

※3:AC通電時に、自動で起動させたい場合は[Power on]に設定します。

Main Advanced Event logs	IPMI Security	Boot	Save &	Exit
Processor Configuration				
Processor BSP Revision	50657 - CLX L1			
Processor Socket	CPU1			
Processor ID	00050657*			
•				
Processor 0 Version				
Intel(R) Xeon(R) Silver 4215 @	2.50GHz			
•				
Hyper-threading (ALL)	[Enable]			
Cores Enabled	0			
Monitor/Mwait	[Enable]			
Execute Disable Bit	[Enable]			
Intel Virtualization Technolog	y [Enable]			
PPIN Control	[Unlock/H	Enable]		
Hardware Prefetcher	[Enable]			
Adjacent Cache Prefetch	[Enable]			
DCU Streamer Prefetcher	[Enable]			
DCU IP Prefetcher	[Enable]			
LLC Prefethc	[Disable]	]		
Extended APIC	[Disable]	]		
AES-NI	[Enable]			
Advanced Power Management Confi	guration			
Power Technology	Disable	<b>d</b> ] <b>※</b> 4		
Power Performance Tuning	LOS Cont	rols EPB]		
·				

【Advanced > CPU Configuration】メニューの設定

・ ※4:工場出荷時は省電力関連の設定を [Disabled] にしています。

[ Main Advanced Event logs IF	PMI Security Boot Save & Exit
PCH SATA Configuration	
SATA Controller	[Enabled]
Configure SATA as	[AHCI] ※5
SATA HDD Unlock	[Enabled]
Aggressive Link Power Management	[Disabled]
SATA Port 0	[ドライブ名]※6 ←フロント
Hot Plug	[Enabled] ドライブ2
Spin Up Device	[Disabled]
SATA Device Type	[Hard Disk Drive] ※7
SATA Port 1	[Not Installed] ←フロント
Hot Plug	[Enabled] ドライブ3
Spin Up Device	[Disabled]
SATA Device Type	[Hard Disk Drive]
SATA Port 2	[Not Installed]
Hot Plug	[Enabled]
Spin Up Device	[Disabled]
SATA Device Type	[Hard Disk Drive]
SATA Port 3	[Not Installed]
Hot Plug	[Enabled]
Spin Up Device	[Disabled]
SATA Device Type	[Hard Disk Drive]
•	
	SATA Port2~7 は未使用
SATA Port 7	[Not Installed]
Port 5 Hot Plug	[Enabled]
Port 5 Spin Up Device	[Disabled]
Port 5 SATA Device Type	[Hard Disk Drive]

【Advanced > SATA Configuration】メニューの設定

※ 5 : Configure SATA as は [AHCI] です。 工場出荷時と異なる設定をすると、OS が起動しなくなります。
※ 6 : ドライブが接続されていないポートは [Not Installed] と表示されます。
※ 7 : SSD を接続する場合は SATA Device Type を [Solid State Drive] にします。

[ Main Advanced Event logs ] PCH sSATA Configuration	IPMI Security Boot Save & Exit
sSATA Controller	[Enabled]
Configure sSATA as	[AHCI] ※8
SATA HDD Unlock	[Enable]
Aggressive Link Power Management	[Disabled]
sSATA Port 0	[Not Installed] ※9←フロント
Hot Plug	[Enable] ドライブ 0
Spin Up Device	[Disable]
sSATA Device Type	[Hard Disk Drive] ※10
sSATA Port 1	[Not Installed] ←フロント
Hot Plug	[Enable] ドライブ 1
Spin Up Device	[Disable]
sSATA Device Type	[Hard Disk Drive]
•	SATA Port2~5は未使用
sSATA Port 5	[Not Installed]
Hot Plug	[Enable]
Spin Up Device	[Disable]
sSATA Device Type	[Hard Disk Drive]

【Advanced > sSATA Configuration】メニューの設定

※8: Configure sSATA as は[AHCI] です。

工場出荷時と異なる設定をすると、OS が起動しなくなります。 ※9:ドライブが接続されていないポートは [Not Installed] と表示されます。 ※10:SSD を接続する場合は SATA Device Type を [Solid State Drive] にします。

[ Main Advanced	Event lo	ogs IPMI	Security	Boot	Save &	Exit ]
Super IO Configration	n					
Super to compracto						
Super IO Chip		AST2500				
▶Serial Port 1 Con	figration					
▶Serial Port 2 Con	figration					
Serial Port	2		[Enabled]			
Device Sett	ings		Reset Requi	red		
Change Deut	9 Satting	-	[411+0]			
change Fort	Z Setting:	S				
Serial Port	2 Attribu	te	COM			

【Advanced > Super IO Configuration】メニューの設定

【IPMI > BMC Network Configuration】メニューの設定

# IPMI 機能について

本製品は IPMI 専用に有線 LAN ポートを搭載しています。 IPMI 専用ポートについては別紙ユーザーズマニュアルの「2. 各部の名称と機能」 もご参照ください。本章では IPMI 専用ポートを使用する場合の IP アドレスの 設定について説明します。

■ネットワークの DHCP 機能を使用する場合: 初期設定は DHCP 設定機能が有効です。

[Main Advanced Event logs IPM	I Security Boot Save & Exit
BMC Firmware Revision	1.71.20
IPMI STATUS	Working
▶System Event Log	
▶ BMC Network Configuration	
Update IPMI LAN Configuration	n [No]
*****	
Configure IPv4 support	
*****	
IPMI LAN Selection	[Failover]
IPMI Network Link Status:	Not Connected 💥11
Configuration Address Source	[DHCP]
Station IP Address	0.0.0.
Subnet Mask	0.0.0.
Station MAC Address	3C-EC-EF-xx-xx-xx
Gateware IP Address	0.0.0.
VLAN	[Disalbe]
*****	
Configure IPv6 support	
*******	
IPv6 address status	

※11:ネットワークに接続すると、再起動後に IPMI Network Link Status の表示が [Dedicated LAN] に変わります。

※ 12: DHCP 機能をご使用時は IP アドレス等が自動設定されます。 (本製品を接続しているネットワーク環境に DHCP サーバ機能が必要です) ■ネットワークの DHCP 機能を使用しない場合: 本ページの文字反転の箇所を操作し、IP アドレス等を手動で設定します。

BMC Firmware Revision					
		1 71 20			
IPMI STATUS		Norking			
II MI SIATOS		WOIKINg			
►System Event Log					
► BMC Network Configuration					
Update IPMI LAN Configura	tion	Yes	]		
*****					
Configure IPv4 support					
****					
IPMI LAN Selection		[Fai	lover]		
IPMI Network Link Status	:	Not	Connecte	ed	
Configuration Address Sour	rce	Sta	tic		
Station IP Address		XXX.	xxx. xxx.	xxx 🔆13	
Subnet Mask		XXX.	XXX. XXX.	xxx 🔆13	
Station MAC Address		3С-Е	C-EF-xx-	-xx-xx	
Gateware IP Address		XXX.	xxx. xxx.	<u>xxx</u> 💥13	
VLAN		[Dis	albe]		
****					
Configure IPv6 support					
*****					
IPv6 address status					
※13:ご使用のネットワーク環境に合	うわせ,	IPアドレスを	手動で認	定します	o

【例】	Station IP Address	192.168.0.10
	Subnet Mask	255. 255. 255. 0
	Gateware IP Address	192.168.0.1

## IPMI 機能のご使用について

本製品の IPMI 専用 LAN ポートに、ネットワークを接続します。 他端末より web ブラウザ等で、本章で設定した IP アドレスにアクセスします。 ユーザー名とパスワードの入力を求められるので以下を入力します。 ・ユーザー名: ADMIN(半角大文字) ・パスワード:本体に記載されています。詳細についてはユーザーズマニュアル の「11. IPMI (Intelligent Platform Management Interface) 2.0」をご参照 ください。

【Boot】メニューの設定

※ Boot Order #1 ~ #2 は、弊社標準出荷時設定ですが、
 機種により異なる場合があります。

IPMI Security Boot Save & Exit				
DUAL]				
Disabled]				
1sk:Windows Boot ←起期順番 I				
anager」				
UEFI USB Key」← 起動順番 2				
UEFI CD/DVD·ODD トクイフ名」				
USB Hard DISK]				
USB Floppy]				
Network:IBA GE SI]				
Hard Disk]				
UEFI Network]				
UEFI Network:IBA GE Bui]				
▶UEFI Hard Disk Drive BBS Priorities				
▶UEFI Application Boot Priorities				

D) 設定状態をセーブして終了

設定終了後、再び「Save & Exit」タブに移動してください。

「Save Changes and Rest」を選択し、「Enter」キーを押してください。 「Save configuration and reset?」と表示されたら「Yes」を選択して「Enter」キーを 押してください。設定した内容が反映された状態でコンピュータが再起動します。



