BIOS 出荷時設定

本製品のBIOS 設定は、出荷時に本紙の通り設定しています。BIOS 設定が必要な場合は、 本製品の電源投入直後にキーボードの[Delete]キーを押してください。OSを再インストール する場合は(リカバリーを含む)、本書の通り設定してから行ってください。



A) BIOS 設定画面を表示します。

電源投入直後、または再起動直後に [Delete] キーを数回押します。BIOS 設定画面 (Aptio Setup - AMI) が表示されるまでそのまま待ちます。



OS が起動した場合は OS から再起動し、BIOS 設定画面表示を試みてください。

BIOS 設定のメイン画面(「Main」タブ)が表示 されます。以降いくつかの項目を設定します。 キーボードを使い設定します。

Main educated Handlere Carther		
BIOS Information BIOS Vendor BIOS Vension Build Date NRC Version GDF Version	American Megatrends 2.01.00 04/20/2023 0.0.4.112 17.0.1081	Set the Date. Use Tab to switch between Date elements. Default Ranges: Year: 1930-9999 Wonths: 1-12 Days: Dependent on month
ME Firmware Version System Information Project Name CPU Brand String CPU Frequency	16.1.25.2101 H610M-IN-A 12th Gen Intel(R) Core(TM) 17-12700 2100 MHz	Range of Years may vary.
Total Memory Memory Frequency PCH SKU	32768 HB 3200 MHz H610	<pre>**: Select Screen f4: Select Iten Enter: Select +/-: Change Opt. E1: General Hein</pre>
System Time Access Level	(11:45:10) Administrator	F2: Previous Values F3: Optimized Defaults F4: Save & Exit ESC: Exit
700 224		
V1525400	researces and the second se	2402-151 N

ご注意

BIOS 設定画面を表示しても、キー入力を受け付けない場合があります。 これは USB キーボードのキー入力回数が多過ぎたためです。しばらく待つか、 USB キーボードを挿し直してください。

B) BIOS 設定を初期設定に戻します。

BIOS 設定画面が表示されましたら[→]キーで「Exit」タブに移動します。

次に[↓]キーで「Restore Defaults」を選択し、[Enter]キーを押します。

「Load Optimized Defaults?」と表示されますので「Yes」を選択後 [Enter] キーを押します。 BIOS 設定が初期設定に戻ります。

<mark>r Load Optimize</mark>	d Defaults -
Load Optimized	Defaults?
Yes	No

C) 工場出荷時に再設定します。

各項目を手動設定します。本書は手動設定が必要な項目のみを記載しています。 先頭に ▶印のある項目は [Enter] キーを押すことにより、詳細項目が表示されることを表して います。また反転文字の箇所は手動設定が必要な項目です。また、反転文字の記載値が工 場出荷時の値です。

【操作方法】

A10

- ・[←][→][↑][↓]キーで項目移動。
- ・日付や時間設定は、[Tab]キーで年月日や時分秒の各項を移動。 数字キーで直接入力も可能。[+][-]キーで増減変更。
- ・設定変更項目へ移動後、[Enter]キーを押すと選択メニューが表示。
 「↑]「↓]キーで選択後[Enter]キーで確定。
- [Esc] キーを押すと一つ前の選択メニューが表示。
 大項目で [Esc] キーを押すと、セーブメッセージを表示。

【Main】 メニューの設定

Main Advanced Hardware Monitor	Security Boot Ex	it
BIOS Information		
BIOS Vendor	American Megatrends	
BIOS Version	Х. Х	※ 1
Build Date	MM/DD/YYYY	
Project Name	H610M-IM-A	
Total Memory	XXXX MB	※ 2
System Date	【本日の日付】	
System Time	現在の時刻	
	バ田もフ旧へがまぬたと	

※ 1: BIOS のバージョンにより表記が異なる場合があります。 ※ 2: カスタム仕様により、Total Memory 値が異なります。



ご注意

カスタム仕様により、以降のページにおいて表示されない項目があったり、記載の ない項目が追加表示される場合があります。

【Advanced > APM Configuration】メニューの設定

Main Advanced Hardware Monitor	Security Boot Exit
ErP Ready	[Disabled]
Restore AC Power Loss	[S5 State]
Power On By PCIE	[Disabled]
Power On By PS2	[Disabled]
Power On By Ring	[Disabled]
Power On By RTC	[Disabled]

※3:電源投入方法の設定

[S5 State]	前面の電源スイッチで電源投入します。
[SO State]	背面の電源スイッチが ON (入)の状態で停電から復旧

した際などに自動的に電源投入されます。

※ 4: Wake On LAN の設定
 [Enabled] にすることによって、
 Wake On LAN の機能を使用することができます。



ご注意

電源投入方法の設定を変更しても即座に反映されません。設定変更後は必ず、 OSから正しいシャットダウンを行ってください。以降、変更した電源投入方法が機 能します。 【Advanced > CPU Configuration】メニューの設定

ity Boot Exit	
12th Gen Intel(R)	
Core(TM) i7-12700	
0χ****	
xxMB	
Supported	∕
gy	
)
Enabled	<u>ж</u> б
Enabled	× 6
[Enabled]	※ 6
Disabled	
[Disabled]	
[Enabled]	
0	
	ity Boot Exit 12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700 Ox***** xxMB Supported gy [Enabled] [Enabled] [Disabled] [Disabled] [Enabled] [Disabled] [Enabled] [Disabled] [Enabled] [Enabled] [Disabled] [Enabled] [Disabled] [Enabled] [Disabled] [Enabled] [Enabled] [Disabled] [Enabled] [Enabled] [Disabled] [Enabled] [Disabled] [Enabl

※5:カスタム仕様により表示が異なります。

※ 6: LC-6EA10 シリーズのみ、以下の設定を [Disabled] に設定します。

Intel(R) SpeedStep(tm)

Intel(R) Speed Shift Technology

その際、設定「Turbo Mode」は非表示になります。



ご注意

・CPU機能の制限により、表示されない項目があったり、ここに記載のない項目が 追加表示される場合があります。

[Advanced > PCI Express Configuration]	】メニューの設定	
Main Advanced Hardware Monitor WARNING: Setting wrong values belo system to malfunction. ►PCIEx16(G5) Slot	Security Boot Ex w sections may cau	kit USE
System Agent (SA) Configuration		
PCIEx16(G5) Slot L1 Substates PCIe Speed Detect Timeout Detect Non-Compliance Device	[Enabled] [L1.1 & L1.2] [<mark>Auto</mark>] O [Disabled]	※ 7
▶PCIEx4(G3) Slot		
PCH-IO Configuration		
PCIEx4(G3) Slot L1 Substates PCIe Speed Detect Timeout Detect Non-Compliance Device	[Enabled] [L1.1 & L1.2] [<mark>Auto</mark>] O [Disabled]	ж 8

₩ 7: PCI Express 5.0 x16 スロットの設定

₩ 8: PCI Express 3.0 x1 スロットの設定 (PCI Express x4 のスロット形状です。)

PCI Express スロットへ接続した拡張ボードとの、整合性や調整を行うことが できる主な項目です。拡張ボードが動作異常を繰り返すようでしたら、拡張

- [Gen4] 16.0GT/sを上限に設定します。
- [Gen5] 32.0GT/s を上限に設定します。

Main Advanced SATA Configuration	Hardware Monitor	Security Boot Exit	t	
SATA Controller SATA Mode Select	(s) tion	[Enabled] [AHCI]		
SATA6G_1		HDD/SSD Model Na (XXXX. XGB)	ame	
SATA6G_1		[Enabled]		
SATA6G_2 SATA6G_2		DVD Model Name [Enabled]		
SATA6G_3 SATA6G_3		Empty [Enabled]	ж 9	
SATA6G_4		Empty		
SATA6G_4		[Enabled]		

※ 9: SATAドライブが接続されていない場合は [Empty] と表示されます。



ご注意

(M.2 SSD RAID を除く)「M.2 SSD」は SATA ポートに接続していないため、 【SATA Configuration】メニューには表示されません。 【Advanced > NVMe Configuration】 メニュー

M.2 M-Key PCI Express 3.0 x4 スロットに M.2 SSD を装着している場合、 NVMe Configuration にて接続状態を確認できます。

接続されている場合 : SSD Model Name (XXXX.XGB) 接続されていない場合 : No NVME Device Found

Main	Advanced	Hardware	Monitor	See	curity	Boot	Exit		
NVMe Co	onfiguratio	on							
Bus∶x Nvme S	Dev:0 Fur Size	nc:0	SSD M (XXXX	ode I . XGB)	Name				

【Boot】メニューの設定

Main Advanced Handware Manitan	On and the Death Full
Main Advanced Hardware Monitor	Security Boot Exit
CHASSIS INTRUDE	[Disabled]
Setup Prompt Timeout	1
Post Time Delay	0
Bootup NumLock State	[0n]
Quiet Boot	[Enabled]
Fast Boot	[Disabled]
FIXED BOOT ORDER Priorities	× 10
Boot Option #1	[CD/DVD] 🔅 TO
Boot Option #2	[HardDisk:Windows
	BootManager
	(P*:HDD/SSD Model Name)]
Boot Option #3	[USB Device]
Boot Option #4	
Boot Option #5	[XXXX XXXX]
► UEFI Hard Disk Drive BBS Priori	ties
UEFI Hard Disk Drive BBS Priori	ties
Post Ontion #1	Windows Doot Managan X11
	(Div: UDD (SSD Mada L Name)

※ 10: 起動ドライブの優先順位を設定します。
 OSの再インストール時に USB 接続の外付け DVDドライブを
 使用する際には「Boot Option #1」項を「USB Device」に設定してください。

 ※ 11: ※ 10 の選択肢に「Hard Disk: Windows Boot Manager」が表示され ない場合には、本項を設定してから※ 10 を設定してください。
 「Boot Option #1」項を
 [Windows Boot Manager (P*:HDD/SSD Model Name)] に設定します。

ご注意

・ USB 接続の外付け DVD ドライブに UEFI 対応 DISC がセットされている状態であ れば行頭に「USB Device:UEFI」が付記されます。内蔵の光学ドライブの代わりに ご使用いただけます。

・カスタム仕様により、設定(優先順位)が異なります。

D) 設定変更を保存して終了します。

設定終了後、再び「Exit」タブを選択します。

「Save Changes and Reset」を選択し、[Enter] キーを押します。

「Save configuration and reset?」と表示され ますので「Yes」を選択して[Enter] キーを 押します。

	— Save & i	reset —
Save	configuration	n and reset?
	Yes	No

設定内容が保存され再起動します。



ご注意

「Discard Changes and Exit」や「Discard Changes」を選択実行すると、設定内容 が保存されません。

ユーザーズマニュアル補足

A10 シリーズ

1. 製品背面側のコネクタ



A :	USB 10Gbps	(USB3.2 Ge	n2)	Type-A $\times 2$	
		USB 10	Gbp	s(USB3.2 Gen2)に対応した USB ポ・	ートです。
		USB 機:	器を	接続できます。	
B :	USB 5Gbps	(USB3.2 Ge	n1)	Type-A $\times 2$	
		USB 5G	bps	(USB3.2 Gen1) に対応した USB ポー	ートです。
		USB 機	器を	接続できます。	
C :	アナログ VG	4	VG	GA モニターを接続できます。	*1
D :	DisplayPort (1.4a)	Dis	splayPort モニターを接続できます。	*1
Ε:	HDMI (2.1) >	× 2	HD	DMI モニターを接続できます。	*1
F :	シリアルポー	ト(COM1)	シリ	リアル (COM) の機器を接続できます。	
G :	シリアルポー	ト(COM2)	シリ	リアル (COM) の機器を接続できます。	
Η:	LAN (10/100	/1000 Mbps)	\times	< 2	
	• a : Intel(R)	I219-V		• b : Realtek(R) RTL8111H	
I :	オーディオ機	器を接続で	きま	す。	
	• a : Line O	ut		• b : Mic In	

*1: 同時使用は上限3ポートまで可能です。

A10

2. メモリーモジュールの増設



■メモリーモジュールの取り付け方法

1) 1 枚だけの場合は①に装着します。

- 2) 2 枚同容量の場合は①と②に装着します。
- 容量が異なる場合は、「①、②」の順に、容量の多い メモリーモジュールを装着します。



ご注意

- ・メモリーモジュールには取り付け向きがあります。スロットの切り欠きに合わせて取り 付けます。
- ・メモリースロットの片側のレバー (PCI Express スロットに近い側 ○部) は固定されています。
- ・より良い性能を発揮するために、同容量2枚単位での装着 (Dual Channel) を推奨します。

3. 内部のシリアル (COM) ポートコネクタと 拡張スロット



- J: シリアルポート (COM3)
- K: シリアルポート (COM4)
- L: シリアルポート(COM5)
- M: シリアルポート(COM6) シリアル (COM) ポート (RS-232) ケーブルを接続できます。 いずれも、カスタム仕様によっては使用済みです。
- N: 電池 リチウム電池(一次電池)が装着済みです。

ご注意

- M.2 M-key PCI Express 3.0 x4 スロットは、M.2 PCIe(NVMe) 対応 SSD のみ使用 できます。搭載可能サイズは 2280 です。
- ・(M.2 SSD RAID を除く) M.2 SSD ヘリカバリーする場合は光学ドライブを除く、 全ての SATA 接続機器を外してください。
- ・J、K、L、Mの各ポートコネクタは、同じ形状、同じ機能です。
- ・外部シリアル (COM) ポートケーブル (オプション) 搭載時には拡張スロットを 使用します。使用スロット数は、カスタム仕様により異なります。

より快適にお使いいただくために

- 1) メモリーモジュールの転送速度
- 1-1) 搭載 CPU や装着しているメモリーモジュールの構成によって、データ転送速度 が変わる場合があります。
- 1-2) 本製品は、上位または下位のデータ転送速度に対応したメモリーモジュールを装着することができます。
 DDR4-3200/2933 SDRAM DIMM (Unbuffered / Non-ECC / Non-registered)
- 2) LAN ポート
- 2-1) LAN ポートの順番

Windows の場合、2 つの LAN ポートが「イーサネット」、「イーサネット 2」のよう に表示されます。カスタム仕様により、LAN ポートの表示名が変わる場合があります。



2–2) Wake On LAN

Wake On LAN 機能を使用する場合、BIOS 設定が必要です。設定箇所は、 BIOS-4 ページの APM Configuration の設定をご参照ください。 Windows のシステム設定で高速スタートアップを無効に設定します。 設定後、Windows を正しくシャットダウンすることで準備が整います。 設定後に主電源(AC 電源)を切断した場合は、Wake On LAN の機能が解除 されます。解除後であっても、Windows を正しくシャットダウンすることで、 再び準備が整います。

BIOS 設定書 / ユーザーズマニュアル補足