

■ LT-WMT10 シリーズタッチパネル設定マニュアル

LT-WMT10 シリーズのタッチの位置補正方法を記載します。

タッチズレやタッチの反応が悪い場合、「タブレット PC 設定」よりタッチパネル位置情報リセットを実施ください。

一度もタッチパネル位置情報調整を行っていないなどの場合は、「タブレット PC 設定」に「リセットボタン」が表示されないことがあります。その場合は「タブレット PC 設定」よりタッチパネル位置情報調整を行ってください。


●タブレット PC 設定の開き方

- (1) デスクトップ画面左下の「スタートボタン」をクリックします。
(Windows10 の場合はスタートボタンを右クリックします。)

- (2) 「コントロールパネル」をクリックします。



Windows 7 の例




Windows 10 の例


(3) 「ハードウェアとサウンド」をクリックします。



(4) 「タブレット PC 設定」をクリックします。




(5) 「タブレット PC 設定」ウィンドウが表示されます。



●タッチパネル位置情報リセット方法


- (1) 「タブレット PC 設定」 ウィンドウの
「リセット」 ボタンをクリックします。



- (2) 「ユーザーアカウント制御」 ウィンドウが
表示された場合は、「はい」 をクリックします。




- (3) 「調整データは正常に削除されました。」と表示
されればリセット完了です。
「OK」 ボタンをクリックしてウィンドウを閉じます。



●タッチパネル位置情報調整方法


- (1) 「タブレット PC 設定」 ウィンドウの
「調整」 ボタンをクリックします。



- (2) 「ユーザーアカウント制御」 ウィンドウが
表示された場合は、「はい」 をクリックします。




- (3) 「調整する画面の種類を指定してください。」と
表示されますので「タッチ入力」をクリックします。
※「ペン入力」は対応していないためエラーが
表示されます。



- (4) タッチパネルの調整ウィンドウが表示
されますので、画面の指示にしたがって
十字の交点を順番にタッチします。



- (5) すべての点をタッチすると、
「調整データを保存しますか？」と表示されますので
「はい」 をクリックします。
※タッチに失敗した場合は「いいえ」 をクリックして、
再度調整をしてください。




●タッチパネルデュアルディスプレイ設定方法

タブレットをデスクトップクレードルや、HDMI ポート経由で外部ディスプレイに接続した場合、タッチパネル設定が必要になる場合があります。その場合は以下の設定方法を外部ディスプレイを接続した状態で実施してください。

注意) 本設定では設定途中にタッチ操作が効かなくなる場合がありますので、マウス・キーボードを接続して設定を行ってください。

- (1) 「タブレット PC 設定」ウインドウの「セットアップ」ボタンをクリックします。



- (2) 「タッチスクリーンで有ることを指定するには、この画面をタッチしてください。」と表示されますので、画面をタッチします。

タッチスクリーンで有ることを指定するには、この画面をタッチしてください。

この画面がリスト PC 画面でない場合は、Enter キーを押して次の画面に移動します。スクリーンを終了するには、Esc キーを押してください。

- (3) タッチして画面が消えれば設定は完了です。

～ ～ MEMO ～ ～