

# LT-RT1090 ストラップマニュアル

## ハンドストラップ ネックストラップ使用上のご注意

- ・本製品は LT-RT1090 以外には使用しないでください。
- ・吊り下げた状態で、振り回したり、強く引っ張ったり、衝撃を与えないでください。
- ・ヒモの長さを調節するときは、本体を保持した状態で行ってください。
- ・ストラップを取り付けて LT-RT1090 を使用される前には必ず、ヒモ・金具の緩みがないか確認ください。
- ・扉や突起したものに引っかかったり、ひきこまれない様に十分ご注意ください。
- ・ストラップのヒモが切れかかっている場合は、使用しないでください。

## 内容物

### ■ハンドストラップ

- ・ハンドストラップ (取付金具付き)
- ・予備用取付け金具 L
- ・予備用取付け金具 R
- ・金具取付け用ネジ x 4
- ・ストラップマニュアル (本書)

### ■ネックストラップ

- ・ネックストラップ
- ・取付け金具 L x 2 (内 1 個は予備)
- ・取付け金具 R x 2 (内 1 個は予備)
- ・金具取付け用ネジ x 4
- ・ストラップマニュアル (本書)

## ■ ハンドストラップ取付け方法

- ① 金具付きストラップの左側の金具 (L と記載された金具) を付属のネジを用いてタブレット背面の4つの角の左下のゴム角に取り付けます。



- ② 金具付きストラップの右側の金具 (R と記載された金具) を付属のネジを用いてタブレット背面の4つの角の右上のゴム角に取り付けます。



- ③ 左右それぞれのヒモのタブレット背面側をストラップ中央部に向けて引っ張り、ストラップの長さを調整してください。




## ■ ネックストラップ取付け方法


- ①ネックストラップの左右それぞれのヒモに、取付け用金具 LR(金具裏面に LR とそれぞれ記載)を通し、左右それぞれ2つあるアジャスターにヒモを通して金具が取れないようにします。



- ②ストラップに取付けた金具 R(金具背面に R と記載)を付属のネジを用いてタブレット背面の4つの角の左上のゴム角に取り付けます。



- ③ストラップに取付けた金具 L(金具背面に L と記載)を付属のネジを用いてタブレット背面の4つの角の右上のゴム角に取り付けます。



- ④左右それぞれのヒモをストラップ中央部に向けて引っ張り、ストラップの長さを調整してください。

Logitech LT-RT1090 ストラップマニュアル

---

2017年5月 初版      ストラップマニュアル PC-LTRSTR\_Manual V01

製造元：ロジテック INA ソリューションズ株式会社

---

66002666