

## ユーザーズマニュアル



# 目次

取扱い上のご注意 .....	1
VCCI-クラスBに関するご注意 .....	5
ごあいさつ .....	6
本製品使用上のご注意 .....	7
<b>第1章 製品のご紹介</b> .....	<b>8</b>
1.1 各部の名称と機能 .....	8
1.2 LEDの挙動 .....	10
<b>第2章 初めて電源を入れるまで</b> .....	<b>11</b>
2.1 設置について .....	11
2.2 機器の接続 .....	13
2.3 電源をONにします .....	14
<b>第3章 設置環境条件</b> .....	<b>15</b>
3.1 設置環境について .....	15
<b>第4章 トラブルシューティング</b> .....	<b>16</b>
4.1 動作しないときには .....	16

## 取扱い上のご注意

### ■本製品を正しく安全に使用するために

- ・本書では製品を正しく安全に使用するための重要な注意事項を説明しています。必ずご使用前にこの注意事項を読み、記載事項にしたがって正しくご使用ください。
- ・本書は読み終わった後も、必ずいつでも見られる場所に保管しておいてください。

### ■表示について

- ・この「取扱い上のご注意」では以下のような表示（マークなど）を使用して、注意事項を説明しています。内容をよく理解してから、本文をお読みください。



この表示を無視して取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負う危険性がある項目です。



この表示を無視して取扱いを誤った場合、使用者が障害を負う危険性、もしくは物的損害を負う危険性がある項目です。



三角のマークは何かに注意しなければならないことを意味します。三角の中には注意する項目が絵などで表示されます。例えば、左図のマークは感電に注意しなければならないことを意味します。



丸に斜線のマークは何かを禁止することを意味します。丸の中には禁止する項目が絵などで表示されます。例えば、左図のマークは分解を禁止することを意味します。




塗りつぶしの丸のマークは何かの行為を行わなければならないことを意味します。丸の中には行わなければならない行為が絵などで表示されます。例えば、左図のマークは電源コードをコンセントから抜かななければならないことを意味します。

## 警告

### ●万一、異常が発生したとき。


本体から異臭や煙が出た時は、ただちに電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いて販売店にご相談ください。



### ●異物を入れないでください。


本体内部に金属類を差し込まないでください。また、水などの液体、または金属粉等が入らないように注意してください。故障・感電・火災の原因となります。

※万一異物が入った場合は、ただちに電源を切り販売店にご相談ください。



### ●分解／改造しないでください。


本製品は絶対に分解・改造しないでください。感電の危険があります。分解の必要が生じた場合は販売店にご相談ください。



### ●表示された電源で


使用してください。

電源コードは必ず AC100V のコンセントに接続してください。



### ●電源コードを大切に。

電源コードは破損しないように十分ご注意ください。コード部分を持って抜き差ししたり、コードの上にものを乗せると、被覆が破れて感電／火災の原因となります。



### ●高温注意。


本製品の使用中、あるいは使用直後には温度の高い部分があります。やけどや低温やけどにご注意ください。



高温注意

## ⚠ 注意


- 電源コードはなるべくコンセントに直接接続してください。タコ足配線や何本も延長したテーブルタップの使用は火災の原因となります。



- 電源コードは必ず伸ばした状態で使用してください。束ねた状態で使用すると、過熱による火災の原因となります。




- 高温・多湿の場所、長時間直射日光の当たる場所での使用・保管は避けてください。また、周辺の温度変化が激しいと内部結露によって誤動作する場合があります。



- 本体は精密な電子機器のため、衝撃や振動の加わる場所、または加わりやすい場所での使用／保管は避けてください。




- ラジオ・テレビ等の近くで使用しますと、ノイズを与える事があります。また、近くにモーター等の強い磁界を発生する装置があるとノイズが入り、誤動作する場合があります。必ず離してご使用ください。




次ページに続きます

- 電源を一度OFFにした時は5秒以上たってから「ON」にしてください。


1・2・3・4・5




- 本体が汚れた場合は必ず電源を切ってから、柔らかい布に水または中性洗剤を含ませ軽くふいてください。（本体内に垂れ落ちるほど含ませないように気をつけてください。）揮発性の薬品（ベンジン・シンナーなど）を用いますと、変形・変色の原因になる事があります。



- 本製品を長期間使用しない場合は、電源コードのプラグをコンセントから抜いておいてください。



- 本製品を使用して、サウンドを再生する場合には、必ず最初に音量を最小にして、適切なレベルまで少しずつ上げてください。これを行わないと機器や聴覚に障害を発生する場合があります。



## ⚠ リチウム電池に関する注意

本製品は内部にリチウム電池を使用しております。リチウム電池は放電能力が高く、電池の寿命が切れるまで一定の電圧を維持する特性を持っています。このため、以下の点にご注意ください。

### 取り扱いについて

水への投げ込み・加熱・分解等はお止めください。故障・破裂など予期しない事故の原因となります。



### 廃棄について

本コントローラは、「資源有効利用促進法」にもとづき、回収・再資源化を行っています。ご不明な点は、弊社テクニカルサポートまでお問い合わせください。



その他の  
強制事項



## コントローラの廃棄・譲渡時の記憶装置上のデータ消去に関するご注意

本コントローラには記憶装置が搭載されており、お客様の重要なデータが記録されています。従って、そのコントローラを譲渡あるいは廃棄するときには、これらの重要なデータ内容を消去することが必要となります。

「データを消去する」という場合、一般に

- ◆ データを「ゴミ箱」に捨てる
- ◆ 「削除」操作を行う
- ◆ 「ゴミ箱を空にする」コマンドを使って消す
- ◆ ソフトウェアで初期化（フォーマット）する

などの作業を行います。

しかし、一見消去されたように見えますが、Windows(R)などのOSのもとで、それらのデータを呼び出す処理が出来なくなっただけで、特殊なソフトウェアなどを使用することにより消去したはずのデータが再生されることがあります。

このため、悪意のある人により、重要なデータが読みとられ、予期しない用途に利用される恐れがあります。

コントローラの廃棄・譲渡等を行う際に、重要なデータが流出するというトラブルを回避するためには、記録された全データを、ユーザの責任において消去することが非常に重要となります。消去するためには、専用ソフトウェアあるいはサービス（共に有償）を利用するか、搭載された記憶装置を物理的に破壊して、読めなくすることを推奨します。

なお、ソフトウェア（OS、アプリケーションソフトなど）を削除することなくコントローラを譲渡すると、ソフトウェアライセンス使用許諾契約に抵触する場合がありますため、十分な確認を行う必要があります。

## VCCI- クラス B に関するご注意

この装置は、クラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

VCCI-B

# ごあいさつ

この度は弊社製品をお買い上げいただきまして、誠に有り難うございました。本書は設定／接続方法、機能／仕様等についてのご説明をいたしますので、ご使用前に必ずご一読いただきますようお願いいたします。

## ご注意

- ①本書の一部または全部を弊社に無断で転載することは禁止されております。
- ②本書の内容については万全を期しておりますが、万一ご不審の点がございましたら、弊社テクニカルサポートまでご連絡くださいますようお願いいたします。
- ③本製品および本書を運用した結果による損失、利益の逸失の請求等につきましては、②項に関わらず弊社ではいかなる責任も負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- ④本書に記載されている機種名、ソフトウェアのバージョンなどは、本書を作成した時点で確認されている情報です。本書作成後の最新情報については、弊社テクニカルセンターまでお問い合わせください。
- ⑤本製品の仕様、デザイン及びマニュアルの内容については、製品改良などのために予告なく変更する場合があります。
- ⑥本製品を使用して収納したデータが、ハードウェアの故障、誤動作、その他の理由によって破壊された場合でも、弊社での保証はいたしかねます。万一に備えて、重要なデータはあらかじめバックアップするようにお願いいたします。
- ⑦本書は、本製品の仕様がお客様の特定の目的に適合することを保証するものではありません。
- ⑧本製品は、人命に関わる設備や機器、および高い信頼性や安全性を必要とする設備や機器（医療関係、航空宇宙関係、輸送関係、原子力関係等）への組み込み等は考慮されていません。これらの設備や機器で本製品を使用したことにより人身事故や財産損害等が発生しても、弊社ではいかなる責任も負いかねます。
- ⑨本製品は日本国内仕様ですので、本製品を日本国外で使用された場合、弊社ではいかなる責任も負いかねます。また、弊社では海外での（海外に対してを含む）サービスおよび技術サポートを行っておりません。

\* Windows(R) 10、Windows(R) 8.1、Windows(R) 7、Windows(R)、Microsoft(R) は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国での登録商標です。




## 本製品使用上のご注意

本製品は精密機械です。誤った取り扱いをすると故障や破損の原因となりますので、次のことをお守りください。

- 持ち運びの際は、両手で本体を持ち、足元へ落とさないようにご注意ください。
- コントローラの起動時や動作中は、本製品に衝撃を与えないでください。
- 冷却に影響を及ぼす恐れがあるので、通気孔をふさがないでください。
- 各ハードウェアの取り付け作業は、必ずコントローラの電源を OFF にし、電源コードを抜いて、しばらく経ってから作業してください。
- 各コネクタとの接続を間違わないようご注意ください。誤ったコネクタに無理に差し込みますと破損・故障の原因となります。
- 各コネクタのチリ・ホコリ等は定期的に取り除いてください。
- ご自分での改造や修理は、保証の対象外となります。
- 静電気に敏感な部品を使用しています。部品が静電破壊する恐れがありますのでコネクタの接点部分、ポート、部品などに素手で触れないでください。

# 第1章 製品のご紹介

## 1.1 各部の名称と機能




※外観は予告なく変更することがあります。




### ご注意

本製品には、スピーカーは内蔵されていません。コントローラからの音声を再生する場合は、別途市販のスピーカーをご用意ください。

## 右側面部



## 左側面部



## 1. 2 LED の挙動



パワーボタン  
(電力表示ランプ)

- パワーボタン

電源表示ランプが点灯または点滅します。

電源 ON 時、青色に点灯します。

スリープ時、青色に点滅します。

※パワーボタンは本製品の電源を ON (入) / OFF (切) するボタンです。  
通常は電源を ON (入) するときに用い、電源を OFF (切) するときには OS から行います。



- パワーランプ

電源 ON 時、緑色に点灯します。

スリープ時、緑色に点滅します。

- アクセスランプ

内蔵 SSD 読み込み時、オレンジ色に点滅します。

## 第2章 初めて電源を入れるまで

本章ではコントローラ本体に各種機器を接続する方法と、コントローラ本体の電源を ON にして、内蔵ドライブにプレインストールされた OS を起動するまでの手順を説明します。

### 2.1 設置について

#### 机などに縦置きする場合

- ① 付属スタンドの突起が本体の背面に来る様に取り付けます。
- ② 付属スタンドのネジで本体に固定して縦置きに設置します。※1



※1 付属スタンドを本体のネジ穴に固定します。




#### ご注意

本製品は自然対流により冷却を行っています。必ず本体側面の通気口が塞がらない様に設置してください。

## 机などに横置きする場合

本体底面にある4つの目印に合わせて、添付のゴム足を貼り付けます。



### ご注意

本製品は自然対流により冷却を行っています。必ず本体側面の通気口が塞がらない様に設置してください。

## 2.2 機器の接続

---

ここでは本製品の設置から、本製品に各種機器を接続する方法、本製品の電源を ON (入) にして、OS のセットアップを開始するまでの手順を説明します。

- ①キーボード、マウス、モニターを接続します。
- ②必要に応じて、スピーカー、マイク等を接続します。無くても構いません。
- ③イーサネット LAN に接続可能なように、LAN ケーブルを接続します。



### ご注意

---

- ・基本モデルは、マイクロソフト株式会社の OS をプレインストールしています。インストール済みの OS や、アプリケーションによってはライセンス認証 (アクティベーション) が必要な場合があります。LAN 接続はそのライセンス認証のために必要です。
- ・ライセンス認証の他にも、アップデートが必要な場合があります。

## 2.3 電源をONにします

---



### 重要なお注意

---

- ・電源コード（AC アダプター）を接続するだけで、本製品の電源が ON（入）になるカスタマイズ仕様の製品もあります。
- 

- ① AC アダプターを本製品に接続し、電源コードを電源コンセントに接続します。
- ②接続したモニターの電源スイッチを ON（入）にします。
- ③本製品のパワーボタンを押します。

本製品や、接続機器に問題がなければ、本製品の電源を ON（入）にすると、以下のような流れでセットアップが始まります。

- ④電源表示ランプとパワーランプが点灯します。
- ⑤モニターに起動画面が表示されます。
- ⑥プレインストールされた OS のセットアップが始まります。

もしも、セットアップが始まらない場合には、「5.1 動作しないときには」をご参照ください。

- ⑦セットアップが完了しましたら、接続機器のマニュアルに従って、一つずつ接続し、それら機器のセットアップを行います。



### 重要なお注意 <電源を OFF するには>

---

- ・パソコンの電源を OFF（切）にする際は、OS から終了してください。
  - ・パワーボタンを 4 秒以上押し続けることで、パソコンの電源を強制的に OFF（切）出来ますが、パソコン本体や内蔵ドライブの故障に繋がる場合がございますので、やむを得ない場合を除き行わないでください。
-



## 第3章 設置環境条件

本製品は以下の環境条件の範囲内でご使用ください。

### 3.1 設置環境について

---

動作可能周囲環境 (AC アダプター含む)

- ・ 温度 +0 ~ 40 [°C]
- ・ 相対湿度 0 ~ 95 [%] (結露無きこと)
- ・ 設置環境 エアフロー 0.5m/s

保存可能周囲環境 (AC アダプター含む)

- ・ 温度 -10 ~ 50 [°C]
- ・ 相対湿度 0 ~ 95 [%] (結露無きこと)

IP

- ・ IP40

## 第4章 トラブルシューティング

### 4.1 動作しないときには

- 本製品のパワーボタンを押しても、  
電源表示ランプ、パワーランプが点灯しない。
  - ・電源コードの接続状態、コンセントの状態を確認してください。
  - ・異常が発見できない場合は、販売店経由で修理をご依頼ください。
  
- モニタの画面に何も表示されない。
  - ・モニタを接続した場所が正しいかどうか確認してください。
  - ・モニタの接続状態、モニタの電源の状態を確認してください。
  
- モニタの画面に何も表示されず、  
電源表示ランプ、パワーランプが点滅している。
  - ・省電力状態を示しています。消費電力を節約しているこの状態を「スリープ」と一般表現します。省電力へ移行するまでの時間やその無効化など、設定条件を調整ください。
  - ・マウスを動かしたり、キーボードのどれかのキーを押すことで、省電力状態から復帰します。それでも復帰しない場合は、電源をON（入）にします。
  
- システム起動中に以下が表示される。  
「Reboot and Select proper Boot device or Insert Boot  
Media in selected Boot device and press a key」  
システムドライブが見つからない場合のメッセージです。
  - 周辺機器の確認  
接続している周辺機器（USB メモリやUSB ハードディスク）を外して起動してください。周辺機器に問題がある場合があります。

## お問い合わせ窓口

---

### ●技術的なお問い合わせ

製品に関する技術的な質問や、故障かどうか判断がつかない場合は、  
次の内容をご確認の上、テクニカルサポートまでお問い合わせください。

①現在の状態（できるだけ詳しく）

②製品の名称 / シリアル番号

テクニカルサポート

E-mail : [pc-info@logitech.co.jp](mailto:pc-info@logitech.co.jp)

### ●修理受付窓口

〒396-0111 長野県伊那市美すず 8268 番地 1000

ロジテック INA ソリューションズ株式会社 8 番窓口 PC 修理センター

TEL. 0265-75-4020 FAX. 0265-74-1403

受付時間： 9:00 ~ 12:00、13:00 ~ 17:00

月曜日～金曜日（祝祭日、夏期、年末年始特定休業日を除く）

修理について詳しくは下記 Web サイトをご参照ください。

PC サポートページ： <https://pc.logitech.co.jp/support/>